

Ersatzteilliste

Düsen

Vorteile

- In **Düsendichtungen** zum einfachen Ausbau und Austausch befestigt.
- **Patentiertes** und getestetes BAC-Design, das Kalkablagerungen verhindert, die die Geräteleistung verringern.
- **Größe Öffnung und** schirmartiges 360-Grad-Sprühmuster, das trockene Stellen beseitigt.
- **Nicht verstopfendes** Design.
- **Für alle Systemdurchflussmengen.**
- Für Verteilungssystem mit **Vordruck** oder **Schwerkraft**.



Vorsichtstipp!

Verwenden Sie beim **Reinigen der Düsen** keinen Schraubendreher oder ein anderes Instrument, um Fremdkörper durch die Düse zu drücken. Die Unterseite der Düse ist ein Zielbereich, der das Wasser über den Füllkörper oder das Rohrbündel in einem schirmartigen Sprühmuster verteilt. Wenn der Zielbereich zerstört ist, fließt das Wasser direkt auf die Rohrbündel/Füllkörper-Fläche und verursacht möglicherweise Schäden am Füllkörper und/oder trockene Stellen am Rohrbündel. Außerdem können Fremdkörper dann den Füllkörper verstopfen.

Möchten Sie die Düsen Ihres BAC-Geräts austauschen? Wenden Sie sich an Ihre [zuständige BAC-Vertretung](https://www.baltimoreaircoil.eu/de/Ersatzteile/Düsen).



Downloads

- [Pulverizador BAC 360](#)
- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)