Guía de piezas de repuesto

Conjunto de resistencia de balsa

- Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**.
- El conjunto de calentadores incluye las **resistencias,** un **termostato** y un **interruptor de nivel mínimo de agua** para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso.
- Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.
- Todas las resistencias eléctricas y los componentes cuentan con **recintos herméticos**.

Sugerencia de prevención

Asegúrese de que el punto de ajuste del termostato esté correctamente configurado para evitar un consumo energético innecesario.
El punto de ajuste debe ser de ± 4 °C. Un punto de ajuste incorrecto puede provocar el funcionamiento del paquete de resistencias durante todo el año, incluso en verano, aumentando así el consumo energético.

¿Desea beneficiarse de un conjunto de resistencia de balsa?
Póngase en contacto con su representante de BAC local.

Descargas

- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment

This file has been generated from the BAC website on: 19/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/repuestos/conjunto-de-resistencia-de-balsa