Guida alle parti di ricambio

Ugelli

Vantaggi

- Fissati mediante **gommini** per una rimozione e sostituzione agevoli.
- **Progetto brevettato** e testato nei laboratori BAC; previene quell'accumulo di incrostazioni che riduce la capacità dell'unità.
- Con lo schema di nebulizzazione a ombrello, **a orifizio largo** e a 360°, non si avranno più punti asciutti.
- Disegno **anti-intasamento.**
- **Idoneo per la portata di tutti i sistemi.**
- Per sistemi di distribuzione **pressurizzati** o **a gravità.**

Avvertenza

Durante **la pulizia degli ugelli** si raccomanda di non utilizzare un cacciavite o altri utensili, per forzare il passaggio di corpi estranei attraverso l'ugello. La parte inferiore dell'ugello è un'area bersaglio che diffonde l'acqua sul pacco di scambio o sulla batteria, secondo uno schema a ombrello. Se l'area bersaglio si rompe, l'acqua defluisce direttamente sulla superficie del pacco di scambio e della batteria, con il rischio di danneggiare il primo e/o lasciare punti asciutti sulla batteria. In aggiunta, eventuali corpi estranei possono iniziare a intasare il pacco di scambio.

Desideri sostituire gli ugelli della tua apparecchiatura di raffreddamento BAC? Puoi rivolgerti al rappresentante BAC di zona.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/parts/nozzles

Scarica

- Pulverizador BAC 360
- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/parts/nozzles