

Torri di raffreddamento aperte

Options and accessories

Paranco per la rimozione del motore



Il paranco per la rimozione del motore consente di **abbassare facilmente** o **sollevare il motore** sulla base, senza l'impiego di ulteriore impalcatura pesante.
La stessa base del motore ruota all'esterno, sul retro dell'unità, permettendo di abbassare il motore esternamente all'unità.

Desideri dotare la tua unità di paranco? Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al **rappresentante BAC di zona.**