

S1500E >>>



- Sezione di scambio y vasca**
- 1. Vasca di distribuzione acqua calda
 - 2. Ugelli
 - 3. BACross 3 - Pacco di scambio con eliminatori di gocce incorporati
 - 4. BACross 3 - Pacco di scambio con eliminatori di gocce incorporati sezione inferiore*
 - 5. Schermi d'ingresso combinati
 - 6. Cilindro ventilatore
 - 7. Griglie ventilatore
 - 8. Assieme ventilatore assiale (vedi dettaglio)
 - 9. Sistema di reintegro
 - 10. Sfera galleggiante
 - 11. Portello d'ispezione (non visibile)
 - 12. Base motore & asta di regolazione
 - 13. Filtro vasca
 - 14. Coperchio filtro vasca
 - 15. Resistenza elettrica
 - 16. Interruttore di livello minimo
 - 17. Termostato per resistenza



* (alcuni modelli)

Informazione relative al contatto del cliente

Nome _____
 Società _____
 Telefono _____
 Email _____
 Modello unità _____
 Numero di matricola _____


BAC Il Vs. contattato BAC

Nome _____
 Telefono _____
 Email _____



Assieme ventilatore assiale

- A. Ventilatore assiale
- B. Innesto conico
- C. Albero ventilatore
- D. Cuscinetto con collare fi fissaggio
- E. Collare di fissaggio ventilatore
- F. Supporto cuscinetto
- G. Motore del ventilatore Impervix
- H. Sistema di trasmissione
- Puleggia motore & innesto conico
- Puleggia ventilatore in alluminio & innesto conico
- Set cinghie di trasmissione



Le quantità possono variare in base al tipo di unità.

Ricambi per torre di raffreddamento



Questo non è un modulo ufficiale ordine.